



## Arbeitsanweisung für Fachanwender Einpflege nach Grundreinigung

für intakte und magere Oberflächen

Informieren Sie sich vor Arbeitsbeginn in „**Wichtige Hinweise zur Bodenbehandlung**“ und in den technischen Merkblättern der aufgeführten NATURHAUS Produkten.

### Material

#### für intakte Oberflächen:

- NATURHAUS *Refresher*, Art.Nr. 12800; - weiß, Art.Nr. 12801; - Eiche geräuchert, 12802

#### für magere Oberflächen:

- NATURHAUS *Decköl*, Art.Nr. 00290,
- NATURHAUS *Pflegeöl*, Art.Nr. 02750; - weiß, Art.Nr. 02753 oder
- NATURHAUS *Hartwachs*, Art.Nr. 01050; - weiß, Art.Nr. 01051, oder

- TORK Extra starke Reinigungstücher, Art.Nr. 18022

### Arbeitsgeräte und Hilfsmittel:

- Einscheiben- (EBM) oder Mehrscheiben-Bodenmaschine (MBM)
- Exzenter- oder Schwingschleifer
- grüne oder beigefarbige und weiße Superpads (EBM) oder grüne und weiße Normalpads (MBM),
- Flächen- oder Trapezspachtel, Gummiwischer (harte Gummilippe, Ölsäure beständig)
- Torktücher, Fussel freie Lappen
- Kunststoff- oder Blecheimer mit Deckel ½ gefüllt mit Wasser, Aufnahme getränkter Lappen

### Kontrolle mit Refresher oder Pflegeöl auf trockener Fläche nach der Grundreinigung (siehe Arbeitsanweisung Grundreinigen):

dazu wird ein kleiner Tropfen auf die matteste/hellste Stelle gegeben,

1. Sieht man nur die Flüssigkeit ohne Anfeuerung ist diese Fläche intakt und wird nur gepflegt, siehe unter **Objektböden Reinigungsfirmen**.

2. Sieht man einen leicht dunklen Fleck, magere Oberfläche, fehlt dem Boden die Endbeschichtung.

- **Hartwachs** mit Flächen- oder Trapezspachtel dünn aufziehen und sofort auf großen Flächen > mit Einscheiben-Bodenmaschine (EBM > 40 Kg) und grünem Superpad kleinen Flächen > mit Exzenter- oder Schwingschleifer grünem Pad einschleifen.

- **Pflegeöl** wird mit einem harten Gummiwischer, Flächen- oder Trapezspachtel dünn aufgezogen, **alternativ**: den vorgestanzten Kern eines beigefarbenen Superpads entfernen, Pad auf den Boden legen, das Loch zur Hälfte mit Pflegeöl füllen, Maschine (EBM) aufsetzen und die Fläche einpflegen.

Für beide Produkte gilt:

Überschüssiges Pflegemittel muss abgenommen werden, entweder mit einem Torktuch oder altem Fussel freien Tuch unter dem Pad.

Unmittelbar nach dem Auftrag mit einem weißen (Super)Pad verdichten und trockenpolieren.

Ränder, Ecken, Kanten, Nischen oder Treppen werden manuell oder mit Kleinmaschinen behandelt.

**Ziel**: die Fläche muss sich danach trocken und samtig anfühlen, sie dürfen auf keinen Fall schmierig sein.

3. Wird das Holz richtig angefeuert, so ist Endbeschichtung nicht mehr vorhanden und die Grundierung in nicht ausreichender Schichtstärke. In diesem Fall wird die Fläche vor der Endbeschichtung mit

- **Decköl**, Art.Nr. 00290 imprägniert

Das Öl auftragen und 20 - 30 Min. einsumpfen lassen. Alle Arbeitsschritte wie unter Pkt. 2 Pflegeöl beschrieben ausführen. **Ziel**: danach fühlt sich der Boden trocken an. Trocknung über Nacht

Die Fläche kann abschließend mit Hartwachs oder Pflegeöl behandelt werden, siehe Pkt. 2.



## Arbeitsanweisung für Fachanwender Einpflege nach Grundreinigung

für intakte und magere Oberflächen

Die Oberfläche ist in allen Fällen nach 7 Tagen voll belastbar. Innerhalb dieser Zeit nur mäßig belasten und möglichst keine Flüssigkeiten aufbringen, wenn geschehen, dann zügig entfernen.

### Tipps:

- Ränder, Ecken, Kanten jeweils vorarbeiten.
- Prüfung des Trocknungsgrads einer Öloberfläche:  
Eine trocken geriebene Handkante wird mit Druck auf die zu prüfende Fläche gedrückt und ruckartig abgehoben. Entsteht das Gefühl, dass die Haut etwas auf der Fläche kleben bleibt bevor sie sich löst, ist das Öl noch nicht trocken. Mit weiteren Oberflächenbehandlungen warten bis die Fläche trocken ist.
- **Gefahr von Selbstentzündung** Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf.
- Weisen Sie die Endverbraucher in Pflege und Reinigung ein. Überreichen Sie die „Pflege- und Reinigungsanweisung für Böden Privatbereich“ oder „Pflege- und Reinigungsanweisung für Böden Objektbereich“ oder „Pflege- und Reinigungsanweisung für Möbel + Innenausbau“

Gerne nehmen wir auch hierzu Ihre Anregungen und Vorschläge entgegen.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team